



Klebeanleitung Vliestapeten (Panorama-Tapeten)

Untergrund / Untergrundvorbehandlung für alle Beläge:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, glatt, sauber, gleichmäßig saugfähig und farblich neutral bzw. weiß sein. Alle alten Tapeten mit Metylan Aktiv Tapeten Ablöser entfernen. Rauhe Untergründe, Löcher und Unebenheiten mit gipshaltiger Spachtelmasse Metylan GI glätten und schließen.

Zur Egalisierung der Saugfähigkeit und gegebenenfalls zur Verfestigung von Putzoberflächen sollte generell wasserbasierten Tiefgrund, zum Beispiel Metylan Tapezier-Tiefgrund, grundiert werden. Ein einwandfreies Tapezierergebnis ist nur auf einem farblich einheitlichen Untergrund möglich, daher gegebenenfalls Rollenmakulatur oder pigmentierten Tiefgrund Metylan PT verwenden.

Klebstoff und Verklebung:

Die dimensionsstabile Wandbekleidung kann direkt in der Wandklebetechnik (das heißt Kleister direkt auf die Wand rollen, Tapete auf eingekleisterte Wand anlegen) oder mit dem Kleistergerät ohne Weichzeit auf Stoß mit Metylan direct, Ansatzverhältnis 1:20, verklebt werden. Der Vliestapetenkleister Metylan direct sollte mit einer Rolle etwas über Bahnbreite satt und gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen werden. Anschließend wird der Belag auf die gewünschte Fläche eingelegt und mit einem Moosgummiroller luftblasenfrei angedrückt.

Bei nicht saugfähigem Untergründen empfiehlt sich die Verklebung eines Renoviervlieses mit Metylan Ovalit V. Auf dieser Unterlage kann dann ganz normal, wie oben beschrieben, mit Metylan direct tapeziert werden.

Achtung:

Austretenden Kleister bitte sofort mit einem feuchten Schwamm entfernen. Während der Trocknung kann es durch zu starkes Heizen und Zugluft zu Nahtöffnungen kommen.

Hinweis:

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche.

Wichtig:

Durch ein besonderes Produktionsverfahren stellen wir exklusiv-Tapetenbahnen her. Diese sind speziell auf Ihre Anforderungen ausgerichtet: Die Bahnlänge und die Menge der Bahnen entspricht der von Ihnen vorgegebenen Breite plus einer Zugabe. Die Bahnbreite beträgt 46,5 cm.

Diese Verarbeitungshinweise sind mit der freundlichen Unterstützung der Firma Henkel entstanden, die unser bedrucktes Vliesmaterial hinsichtlich der Verarbeitung geprüft hat.

Wie kommt die Tapete an die Wand?

Nur Kleister statt Kleber erforderlich, z.B. Metylan direct für Vliestapeten.

Wie bekomme ich die Tapete wieder von der Wand?

- Vliestapeten sind später restlos trocken abziehbar.

Kann ich die Tapete auf Raufasertapete kleben?

- Technisch ist es kein Problem, die Tapete auf Raufaser zu kleben. Die Oberfläche der Raufaser wird sich jedoch auch durch diese Tapetenlage durchdrücken und sichtbar bleiben.

Kann ich die Tapete auch an Außenwände kleben?

- Theoretisch ist dies möglich. Allerdings gibt es keine Garantie, dass der Untergrund und die jeweiligen Witterungsverhältnisse ein zufriedenstellendes Ergebnis gewährleisten.